

*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

# AJUSTAR INCLINAÇÃO

*4267, 4268, 7784, 7785, 7786, 7787*

## Zenlight – Inclinação da charneira



1. Abra totalmente a haste.
2. Segura a zona de fixação da lente com o alicate P0023
3. Fixe as hastes na zona da charneira com o polegar e o indicador e cuidadosamente incline pouco a pouco.

NOTA: Com o Zenlight é possível fazer a inclinação sem desmontar a haste devido à charneira de titânio ser mais fina junto à lente e mais espessa na zona de encaixe da haste.