

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

4553, 5507, 5508, 5509

INSERÇÃO ÓPTICA

Dynamics Colorwave Fullrim | Inserção óptica



1. Insira as lentes por trás, começando pela curva nasal até ao canto temporal
2. Continue, puxando pelo aro inferior e pelo contorno da lente.

Dynamics Colorwave Fullrim | Remoção das lentes



1. Insira a ferramenta de montagem entre as lentes e armação na curva temporal e vá deslizando para a zona inferior da armação.
2. Separe a zona inferior de titânio com a ferramenta e remova a lente.