


# AJUSTE DAS HASTES



Endireite o fim da haste aos poucos.



Ajuste a haste, dobrando-a.

Pode aquecer o material até 70°