

*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**5513**

**AJUSTAR INCLINAÇÃO**

## Inclinação | Gala



1. Segure a lente firmemente com o alicate de montagem
2. Abra a haste
3. Ajuste a inclinação na charneira na direcção desejada