


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

6714

Inclinação



1. Segure firmemente a zona de fixação das lentes.
2. Cubra a charneira completamente e incline a parte lateral de titânio.