

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

1580, 2907, 2908, 2909

AJUSTAR HASTES

Urban Neo | Abertura da haste - alargar



1. Abra a haste.
2. Segure firmemente a armação com o polegar e dedo indicador
3. Pressione a haste para fora com o polegar

Urban Neo | Abertura da haste - reduzir



1. Abra a haste.
2. Segure firmemente a armação com o polegar e o dedo indicador
3. Pressione a haste para dentro com o dedo indicador

Urban Neo | Curvatura da haste



Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos e fluidos.
Nunca dobrar!


Urban Neo | Encurtar a haste



Retire os terminais.

Silhouette[®]
AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Urban Neo | Encurtar a haste




1. Corte a haste com um alicate de corte



2. Faça um polimento as arestas.

Urban Neo | Encurtar a haste



Aperte a parte final da haste com o alicate de pontas redondas - este procedimento evita que o terminal escorregue

Urban Neo | Desmontagem da haste



Segure a haste, na posição em que esta está fechada, com o polegar e dedo indicador. Aplique pressão com o dedo indicador - a haste acabará por fazer um “click” e sair.

Urban Neo | Montagem da haste



Alinhe a haste com a charneira e pressione com o seu polegar.