



Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

4211

Inclinação



Desmonte a haste.
Segure a zona de fixação das lentes
com o alicate (P 0023)

Ajuste a inclinação com o alicate.