

Silhouette[®]


AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

7719

Silhouette[®]

Inclinação



1. Segure a armação firmemente nas zonas laterais.
2. Segure a haste na zona da charneira e comece a inclinar lentamente.