



Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

7661

Inclinação



1. Segure a fixação das lentes firmemente.

Dica: Use um alicate universal, para dar suporte no caso da pressão feita pelos dedos ser muito fraca.

Nota: Com o Titan Design é possível inclinar a haste sem a desmontar, devido à parte de titânio decorativa que é mais fina; à zona cruzada das hastes que é mais grossa e do encaixe dentro das hastes.

Abra a haste completamente.

Incline-a cuidadosamente, enquanto segura a parte da haste decorativa firmemente.