


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

7642

Inclinação



1. Abra a haste completamente.
2. Segure a zona da fixação das lentes com o alicate P0023
3. Segure a haste na zona da charneira com o polegar e indicador e cuidadosamente comece a incliná-la.