


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO


4318, 5264, 5287

Inclinação com a alavanca de inclinação



1. Segure parte lateral da frente firmemente com a mão.
DICA: use umas luvas ou um pedaço de tecido para segurar melhor.
2. Coloque a alavanca de inclinação na charneira e ajuste a inclinação.

Inclinação à mão



1. Segure firmemente a ocular da armação.
2. Segure a haste juntamente com a charneira.
3. Ajuste a inclinação na zona de charneira.