

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

5480

AJUSTAR INCLINAÇÃO

Inclinação | Prestige Nylon

- Segure a armação com o polegar e indicador ou com um alicate
- O polegar e o dedo indicador da outra mão inclinam na zona da charneira

