


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

4277, 4278, 4279

Inclinação



1. Com os alicates de montagem segure firmemente a zona de fixação da lente
2. Incline no início da haste com o alicate de pontas planas paralelo.