

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR INCLINAÇÃO

4492

Inclinação | Illusion nylor

- Segure a armação com o indicador e o polegar ou remova a lente e segure a armação com o alicate.
- O polegar e o indicador da outra mão inclinam na zona da charneira.

