



AJUSTAR INCLINAÇÃO


5227











1. Segure as lentes firmemente.

2. Segure bem a charneira e ajuste a inclinação na direcção pretendida.