


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**5510, 5511**

**AJUSTAR INCLINAÇÃO**

# Inclinação | Prestige



1. Segure a lente firmemente com o alicate de montagem. Este procedimento prevenirá que a pressão seja aplicada na lente.
2. Para uma inclinação manual da charneira, dobre a haste na direcção desejada