

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

7770

Inclinação da haste




Aqueça a haste cuidadosamente com ar quente durante alguns segundos a aproximadamente 80° C (até sentir a tensão parar).

NOTA: Não sobreaqueça as partes em SPX ou as lentes RX. Proteja-os contra o calor com um pano de pele!

Depois de o SPX amolecer, ajude a inclinação e mantenha a posição à temperatura ambiente até a haste arrefecer.

Silhouette[®]

Curvatura das hastes



Curve a haste em movimentos amplos.
Não aqueça nem dobre.

Silhouette[®]

VISÃO SEM LIMITES

